

## Descriptif

1. Chambre de cartouche :  
elle maintient votre cartouche par action magnétique.
2. LED blanches :  
elles signalent l'état du Vaporizer Premium.
3. Bouton :  
il commande la production de vapeur.
4. LED colorées :  
elles signalent l'état du Vaporizer Premium.
5. Port de connexion magnétique du chargeur

e-cg  
— vap —

**VAPORIZER**

*Premium*

Technologie intelligente • Connexion magnétique  
Conception high-tech • Cartouche pour liquide

[www.e-cg.net](http://www.e-cg.net)



CE  
RoHS

Fabriqué en Chine pour  
RTT - BP 80 424  
66004 Perpignan cedex  
France



## Chargement

Le Vaporizer Premium est livré partiellement chargé ; faites en sorte de le charger complètement avant la première utilisation.

Branchez le chargeur inclus dans un port USB et fixez la tête magnétique du chargeur sur l'embout de l'appareil.

Les LED blanches situées sous le bouton et sur l'embout clignoteront pour signaler que le Vaporizer Premium est en charge.

Vous verrez les LED périphériques clignoter en rouge. Ces témoins passeront au vert quand le Vaporizer Premium sera complètement chargé.

Le Vaporizer Premium a besoin d'être rechargé quand la LED blanche s'allume, une série de doubles clignotements s'estompent graduellement.

Vous pouvez continuer à vapoter. Le Vaporizer Premium est conçu pour être utilisé pendant qu'il est en charge.

## Verrouillage et déverrouillage du Vaporizer Premium

Comme votre téléphone mobile, le Vaporizer Premium possède un système de verrouillage pour empêcher son activation accidentelle.

Appuyez sur le bouton trois fois en moins de deux secondes : les LED rouges de la périphérie clignotent trois fois et le Vaporizer Premium se verrouille.

Ainsi, il ne se met pas en marche accidentellement.

Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton trois fois en moins de deux secondes. Les LED blanches clignotent trois fois, le Vaporizer Premium est prêt à être utilisé.



## Utilisation des cartouches e-liquide Premium

Dévissez l'embout de la cartouche et versez le liquide dans le réservoir transparent. (1). Tenez la cartouche légèrement inclinée pendant le remplissage afin d'empêcher le liquide de pénétrer dans le cylindre creux au centre. Ne pas remplir au-delà du niveau maximum.

Remettez l'embout en place et insérez la cartouche dans sa chambre (2). Alignez le petit cercle de la cartouche avec l'encoche de l'appareil.

## Vapotage

Appuyez sur le bouton et commencez à vapoter.

Si vous appuyez sur le bouton plus de dix secondes, les LED blanches clignoteront cinq fois et le Vaporizer Premium s'éteindra automatiquement (pas d'activation accidentelle ou de surexposition à la nicotine).

